




Horno de microondas

Instrucciones y guía de cocción para el usuario

Tenga en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas de servicio para explicar el funcionamiento del producto, corregir una instalación inadecuada o realizar tareas de limpieza o mantenimiento.



Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.

MC32F604TCT

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para que le podamos brindar un servicio más
completo, registre su producto en
www.samsung.com/register



contenido

Guía de búsqueda rápida	11
Características del horno	12
Horno	12
Panel de control	13
Accesorios	13
Uso del horno	14
Cómo funciona un horno de microondas.....	14
Verificar que el horno funciona correctamente	14
Configuración de la hora.....	14
Cocinar/Recalentar	15
Niveles de potencia y variaciones de tiempo.....	15
Ajuste del tiempo de cocción.....	16
Detención de la cocción	16
Configuración del modo de ahorro de energía	16
Uso de la función de descongelamiento	17
Uso de los programas de descongelamiento	17
Uso de las funciones de auto recalentado/cocción	18
Uso de los programas de auto recalentado.....	19
Uso de los programas de auto cocción.....	19
Uso de la función de cocción slim fry.....	20
Uso de los programas de slim fry.....	20
Uso de la función de receta local.....	22
Uso de los programas de receta local.....	22
Cocción en múltiples etapas.....	24
Pre calentamiento rápido del horno	25
Cocción por convección.....	25
Selección de los accesorios	26
Asar a la parrilla	26
Combinación de microondas y grill.....	27
Combinación de microondas y convección	27
Desconexión de la alarma.....	28
Traba de seguridad de su horno de microondas	28
Guía de recipientes y utensilios de cocina	29
Guía de cocción	30
Resolución de problemas y códigos de error	39
Resolución de problemas	39
Código de error	40
Garantía e información de servicio	40
Especificaciones técnicas	41

información sobre seguridad

USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Acaba de comprar un horno de microondas SAMSUNG. Las instrucciones para el usuario contienen información útil acerca de cómo cocinar con el horno de microondas:

- Precauciones de seguridad
- Accesorios y recipientes de cocina adecuados
- Sugerencias útiles para cocinar
- Sugerencias de cocción

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS

	ADVERTENCIA	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.	
	PRECAUCIÓN	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.	
	Advertencia: peligro de incendio		Advertencia: superficie caliente
	Advertencia: electricidad		Advertencia: material explosivo
	NO intentar.		NO tocar.
	NO desarmar.		Seguir las instrucciones fielmente.
	Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.		Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.		Nota
	Importante		

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CON DETENIMIENTO Y CONSERVE
PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Asegúrese de cumplir en todo momento estas precauciones de seguridad.

Antes de utilizar el horno, asegúrese de que se cumplan las siguientes instrucciones.

**⚠ ADVERTENCIA
(función de microondas solamente)**

- ❑ **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las trabas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que hayan sido reparadas por una persona competente.
- ❑ **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea alguien competente realizar cualquier tarea de reparación o mantenimiento que implique quitar una cubierta que brinde protección contra la energía irradiada por el microondas.
- ❑ **ADVERTENCIA:** Los líquidos y demás alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.
- ☑ Este electrodoméstico ha sido diseñado para uso doméstico solamente.

- ★ **ADVERTENCIA:** Solo permita que un niño utilice el horno sin supervisión cuando le haya dado las instrucciones correctas para que el niño pueda utilizarlo de manera segura y cuando comprenda los peligros del uso indebido.
- ★ **ADVERTENCIA:** Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia si están bajo supervisión o reciben las instrucciones con respecto al uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años de edad y estén bajo supervisión.
- ★ Solo se deben utilizar utensilios adecuados para hornos de microondas.
- ★ Cuando caliente alimentos en recipientes plásticos o de papel, esté atento al horno ante la posibilidad de un incendio.
- ★ El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas de vestir y calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y elementos similares puede provocar el riesgo de lesiones, explosiones o incendios.



- En caso de observar humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- ★ **ADVERTENCIA:** El calentamiento de bebidas puede tener como resultado un retraso en el punto de ebullición, por lo tanto debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- ★ **ADVERTENCIA:** El contenido de biberones y frascos de alimento para bebé deben revolverse o agitarse y siempre debe verificarse la temperatura antes de consumirlos, a fin de evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya dejado de funcionar.
- ★ El horno debe limpiarse con regularidad y se debe eliminar cualquier resto de alimentos.
- No mantener el horno limpio podría derivar en el deterioro de la superficie y afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico, y tal vez provocar una situación peligrosa.
- El electrodoméstico no es apto para ser instalado en vehículos de carretera, casas rodantes y otros similares.

- ★ El uso de este electrodoméstico no es apto para personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ★ Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio técnico o personas similares calificadas a fin de evitar riesgos.
- ADVERTENCIA:** Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.
- El electrodoméstico no debe limpiarse con chorro de agua.
- ★ Este horno se debe colocar en la dirección y altura apropiadas para permitir un fácil acceso a la cavidad y al área de control.
- ★ Antes de utilizar el horno por primera vez, se lo debe operar con agua durante 10 minutos y luego utilizarlo.





- Si el horno genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desenchufe de inmediato la alimentación y comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano.
- El horno de microondas debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe.
- El microondas está pensado para ser utilizado sobre la encimera solamente, no debe colocarse en un armario.

**⚠ ADVERTENCIA
(función de microondas solamente) - Opcional**

- ADVERTENCIA:** Cuando el electrodoméstico se utilice en el modo Combinado, los niños solo deben usarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
- Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener la precaución de evitar tocar los elementos calentadores del interior del horno.
- ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- No debe utilizarse un limpiador a vapor.

- ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la bombilla de luz para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

- ADVERTENCIA:** El electrodoméstico y las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Se debe tener la precaución de evitar tocar los elementos calentadores. Los niños menores de 8 años de edad deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin experiencia si están bajo supervisión o reciben las instrucciones con respecto al uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- No utilice limpiadores abrasivos ni espátulas de metal filosas para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que podrían rayar la superficie, lo cual puede provocar que el vidrio se haga añicos.





- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
- La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
- Mantenga el electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
- Los electrodomésticos no están diseñados para ser puestos en funcionamiento por medio de temporizadores o sistemas de control remoto externos.

INSTALACIÓN DEL HORNO DE MICROONDAS

Coloque el horno en una superficie plana 85 cm por encima del suelo. La superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso del horno.

1. Cuando instale el horno, asegúrese de que la ventilación sea la adecuada, deje un espacio de al menos 10 cm (4 pulgadas) detrás y a los costados del horno y 20 cm (8 pulgadas) hacia arriba.



2. Quite todo el material de embalaje que está dentro del horno.
 3. Instale el anillo y el plato giratorio. Verifique si el plato giratorio rota libremente. (Modelos con plato giratorio solamente)
 4. Este horno de microondas debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio técnico o personas similares calificadas a fin de evitar riesgos. Por seguridad personal, enchufe el cable en un tomacorriente de CA conectado a tierra.



- ☐ No instale el horno de microondas en lugares calurosos ni húmedos como cerca de un horno tradicional o un radiador. Deben respetarse las especificaciones eléctricas del horno y los cables prolongadores que se utilicen deben ser iguales al cable de alimentación suministrado con el horno. Limpie el interior y la traba de la puerta con un paño húmedo antes de usar el horno de microondas por primera vez.

LIMPIEZA DEL HORNO DE MICROONDAS


Las siguientes partes del horno deben limpiarse con regularidad para evitar que se acumule grasa y restos de alimentos:

- Superficies internas y externas
 - Puerta y trabas de la puerta
 - Anillos y plato giratorio
(Modelos con plato giratorio solamente)
- ☐ **SIEMPRE** asegúrese de que las trabas de la puerta estén limpias y de que la puerta cierre adecuadamente.
 - ☐ No mantener el horno limpio podría derivar en deterioro de la superficie y afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico, y tal vez provocar una situación peligrosa.

1. Limpie las superficies externas con un paño suave y agua jabonosa tibia. Enjuague y seque.
 2. Quite las salpicaduras o manchas de la superficie interior del horno con un paño con jabón. Enjuague y seque.
 3. Para aflojar restos de alimentos endurecidos y eliminar olores, coloque una taza de jugo de limón diluido en el horno y caliente durante diez minutos a potencia máxima.
 4. Lave el plato apto para lavavajillas siempre que sea necesario.
- ☑ **NO** derrame agua en las ventilaciones. **NUNCA** utilice productos abrasivos ni solventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar las trabas de la puerta para asegurarse de que las partículas no:
 - Se acumulen
 - Impidan que la puerta se cierre correctamente
 - ☑ **Limpie** la cavidad del horno de microondas después de cada uso con una solución de detergente suave, pero espere a que el horno se enfríe antes de limpiarlo a fin de evitar lesiones.



Al limpiar la parte superior dentro de la cavidad, es conveniente girar el calentador hacia abajo 45° y limpiarlo. (Modelos con calentador colgante solamente)



ALMACENAMIENTO Y REPARACIÓN DE SU HORNO DE MICROONDAS

Se deben seguir algunas instrucciones simples al almacenar o realizar reparaciones en el horno. No se debe utilizar el horno si la puerta o las trabas de la puerta están dañadas:

- Bisagras rotas
- Trabas deterioradas
- Cubiertas del horno deformadas/dobladas

Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico calificado especializado en microondas.

- ☑ **NUNCA** retire la cubierta exterior del horno. Si el horno presenta fallas y requiere servicio técnico, o si tiene dudas sobre su funcionamiento:
 - Desenchúfelo del tomacorriente
 - Comuníquese con el centro de servicio de posventa más cercano
- ☑ Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y libre de polvo.

Motivo: El polvo y la humedad pueden afectar negativamente las piezas operativas del horno.

- ☑ El horno de microondas no está diseñado para uso comercial.
- ☑ La bombilla de luz no debe ser reemplazada por el usuario por cuestiones de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Samsung más cercano para que un ingeniero calificado se acerque a reemplazar la bombilla.

⚠ ADVERTENCIA		🔥	⚡	☠	🚰
☒ Solo se debe permitir que el personal calificado realice modificaciones o reparaciones en el electrodoméstico.	✓	✓	✓	✓	✓
☒ No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes sellados con la función de microondas.	✓	✓	✓	✓	✓
☒ Por seguridad, no use limpiadores de agua a alta presión ni limpiadores a chorro de vapor.	✓	✓	✓	✓	✓
☒ No instale este electrodoméstico cerca de una estufa o material inflamable; en un lugar húmedo, grasoso o lleno de polvo, ni tampoco en un lugar expuesto a luz solar directa o agua o en el que puedan haber fugas de gas; ni sobre una superficie desnivelada.	✓	✓	✓	✓	✓
🔌 El electrodoméstico debe estar conectado correctamente a tierra de acuerdo con los códigos locales y nacionales.	✓	✓	✓	✓	✓
★ Retire todas las sustancias extrañas como polvo o agua de los terminales y puntos de contacto del enchufe con un paño seco regularmente.	✓	✓	✓	✓	✓



<input type="checkbox"/>	No tire ni doble excesivamente el cable de alimentación ni le coloque encima objetos pesados.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	En caso de producirse una fuga de gas (como gas propano, gas LP, etc.), ventile de inmediato sin tocar el enchufe de alimentación.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	No desenchufe la alimentación para apagar el electrodoméstico mientras una operación esté en curso.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si alguna sustancia extraña, como por ejemplo agua, ingresa en el electrodoméstico, desenchufe la alimentación y comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	No aplique presión excesiva ni golpee el electrodoméstico.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	No coloque el horno sobre un objeto frágil como un fregadero o un objeto de vidrio.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	No utilice benceno, diluyente, alcohol, limpiadores a vapor o alta presión para limpiar el electrodoméstico.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente de alimentación coincidan con las especificaciones del producto.	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Enchufe la alimentación al tomacorriente de la pared con firmeza. No utilice adaptadores múltiples, cables de extensión ni transformadores eléctricos.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	No cuelgue el cable de alimentación sobre un objeto metálico ni lo inserte entre objetos o detrás del horno.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	No utilice un enchufe o un cable de alimentación dañados ni un tomacorriente de pared flojo. Cuando se dañe el enchufe o el cable de alimentación, comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	No vierta ni rocíe agua directamente sobre el horno.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	No coloque objetos sobre o dentro del horno ni sobre la puerta.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	No rocíe materiales volátiles como insecticidas en la superficie del horno.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado al calentar platos o bebidas que contengan alcohol ya que este se evapora y puede entrar en contacto con alguna parte caliente del horno.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenga a los niños alejados de la puerta cuando la abra o la cierre ya que podría golpearlos o pillarles los dedos.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVERTENCIA: Calentar bebidas en el microondas puede retrasar el punto de ebullición; por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al manipular el recipiente. Para evitar esta situación, SIEMPRE deje pasar al menos 20 segundos después de que el horno se haya apagado para que la temperatura pueda estabilizarse. Revuelva mientras calienta, si es necesario, y SIEMPRE revuelva después de calentar. En caso de escaldaduras, siga estas instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS: <ul style="list-style-type: none"> Sumerja el área escaldada en agua fría durante al menos 10 minutos. Cúbrala con un vendaje limpio y seco. No se aplique cremas, aceites ni lociones. 	✓	✓	✓	✓

⚠ PRECAUCIÓN    

<input checked="" type="checkbox"/>	Solo utilice utensilios aptos para hornos de microondas. NO utilice recipientes metálicos, vajilla con bordes dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire las ataduras de alambre de las bolsas de papel o plástico. Motivo: Pueden provocar chispas o arcos eléctricos y dañar el horno.	✓		✓	✓
-------------------------------------	--	---	--	---	---



<input type="checkbox"/>	No utilice el horno de microondas para secar papeles o ropa.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Utilice tiempos más cortos para menores cantidades de comida a fin de evitar sobrecalentarla o quemarla.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	No sumerja el cable de alimentación ni el enchufe en agua y mantenga el cable alejado del calor.	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya dejado de funcionar. Tampoco deben calentarse botellas, jarras o recipientes herméticos o sellados al vacío, frutos secos con cáscara, tomates, etc.		✓	✓
<input type="checkbox"/>	No cubra las ranuras de ventilación con paños o papel. Pueden prenderse fuego debido al aire caliente que sale del horno. El horno también puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente, y permanecerá apagado hasta que se enfríe lo suficiente.	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Siempre use guantes para horno al sacar un plato del horno para evitar quemarse accidentalmente.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Revuelva el líquido durante y después del calentamiento y déjelo reposar por al menos 20 segundos después de calentarlo para evitar el retraso en el punto de ebullición.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Guarde cierta distancia respecto del horno al abrir la puerta para evitar escaldaduras por el aire o el vapor que sale.		✓	
<input type="checkbox"/>	No haga funcionar el horno de microondas cuando está vacío. El horno de microondas se apaga automáticamente por 30 minutos por motivos de seguridad. Recomendamos colocar un vaso de agua dentro del horno en todo momento para absorber la energía de microondas en caso de que el horno se encienda accidentalmente.	✓		✓

<input checked="" type="checkbox"/>	Instale el horno dejando los espacios libres establecidos en este manual. (Consulte Instalación del horno de microondas).	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tenga cuidado al conectar otros electrodomésticos a los tomacorrientes cercanos al horno.	✓	✓	✓

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS. (FUNCIÓN DE MICROONDAS SOLAMENTE)

No respetar las siguientes precauciones de seguridad podría ocasionar una exposición nociva a la energía irradiada por el microondas.

- (a) Bajo ninguna circunstancia se debe intentar poner el horno en funcionamiento con la puerta abierta ni alterar las trabas de seguridad (pestitillos de la puerta) ni insertar algo en los orificios de dichas trabas.
- (b) NO coloque ningún objeto entre la parte delantera del horno y la puerta ni deje que se acumulen alimentos o residuos de limpiadores en las superficies de sellado. Asegúrese de que la puerta y las superficies de sellado de la puerta estén limpias; para ello, páseles un paño húmedo después de usar el horno y luego uno seco y suave.
- (c) NO ponga el horno en funcionamiento si está averiado hasta que haya sido reparado por un técnico calificado especializado en microondas y capacitado por el fabricante. Es de especial importancia que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - (1) la puerta (doblada)
 - (2) las bisagras de la puerta (rotas o sueltas)
 - (3) las trabas de la puerta y las superficies de sellado
- (d) El horno no debe ser regulado ni reparado por nadie que no sea un técnico debidamente calificado especializado en microondas y capacitado por el fabricante.


Samsung le aplicará un cargo por reemplazar un accesorio o por reparar un defecto cosmético si el daño de la unidad o el daño/pérdida del accesorio es causado por el cliente. En esta cláusula se incluyen:

- (a) Puerta, manija, panel exterior o panel de control abollados, rayados o rotos.
 - (b) Bandeja, guía giratoria, manguito de acoplamiento o estante de alambre rotos o faltantes.
- Utilice este electrodoméstico solo para el uso al que fue destinado según se describe en este manual de instrucciones. Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todos los problemas y situaciones que podrían ocurrir. Usted tiene la responsabilidad de usar el sentido común, de ser precavido y cuidadoso al instalar, mantener y manejar el electrodoméstico.
 - Como las siguientes instrucciones de funcionamiento abarcan varios modelos, las características del horno de microondas pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual y es probable que no todos los símbolos de advertencia sean pertinentes para su electrodoméstico. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.
 - Este horno de microondas está diseñado para calentar alimentos. Está diseñado para uso doméstico solamente. No caliente ningún tipo de productos textiles o cojines rellenos con granos, que podrían causar quemaduras o incendios. El fabricante no será responsable por los daños ocasionados por el uso incorrecto o indebido del electrodoméstico.
 - No mantener el horno en condiciones de limpieza podría derivar en el deterioro de la superficie y afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico, y tal vez provocar una situación peligrosa.


guía de búsqueda rápida

Si desea cocinar un alimento.


1. Coloque los alimentos en el horno.
Presione el botón **Microonda** (☼).



2. Presione el botón **Microonda** (☼) hasta visualizar el nivel de potencia adecuado.



3. Seleccione el tiempo de cocción girando la **perilla de disco** según sea necesario.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊ /+30 seg).



Resultado: Comienza la cocción.

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.

Si desea agregar otros 30 segundos.

Deje los alimentos en el horno.
Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊ /+30 seg) una o más veces por cada 30 segundos adicionales que desea agregar.




Si desea descongelar un alimento.


1. Coloque los alimentos congelados en el horno.
Presione el botón **Descongelado** (❖❖).




2. Seleccione la categoría de alimento presionando el botón **Descongelado** (❖❖), hasta que aparezca la categoría de alimento deseada.



3. Seleccione el peso girando la **perilla de disco** según sea necesario.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (❖/+30 seg).




Resultado: Comienza el descongelamiento.

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.


características del horno

HORNO



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE SEGURIDAD | 6. MANGUITO DE ACOPLAMIENTO |
| 2. ELEMENTO CALENTADOR | 7. MANIJA DE LA PUERTA |
| 3. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN | 8. ANILLO GIRATORIO |
| 4. TRABAS DE LA PUERTA | 9. PUERTA |
| 5. PLATO GIRATORIO | 10. PANEL DE CONTROL |

PANEL DE CONTROL




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. PANTALLA | 10. BOTÓN AUTO RECALENTADO/COCCIÓN |
| 2. BOTÓN SLIM FRY | 11. BOTÓN PRECALENTAMIENTO RÁPIDO |
| 3. BOTÓN DESCONGELADO | 12. BOTÓN MICROONDA + CONVECCIÓN |
| 4. BOTÓN CONVECCIÓN | 13. BOTÓN MICROONDA + GRILL |
| 5. BOTÓN GRILL | 14. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE RELOJ |
| 6. BOTÓN MICROONDA | 15. BOTÓN INICIO/+30 SEG |
| 7. PERILLA DE DISCO (PESO/PORCIÓN/TIEMPO) | |
| 8. BOTÓN CANCELAR/ECO | |
| 9. BOTÓN RECETA LOCAL | |

ACCESORIOS

Dependiendo del modelo que haya adquirido, se suministran varios accesorios que se pueden utilizar de diversas maneras.


1. **Anillo giratorio**, se coloca en el centro del horno.

Propósito: El anillo giratorio es el soporte del plato giratorio.




2. **Plato giratorio**, se coloca sobre el anillo con el accesorio central sobre el manguito de acoplamiento.

Propósito: El plato giratorio sirve como la principal superficie de cocción; puede retirarse fácilmente para la limpieza.



3. **Estante alto, Estante bajo**, se colocan sobre el plato giratorio.


Propósito: Los estantes de metal se pueden utilizar para cocinar dos platos al mismo tiempo. Se puede colocar un plato pequeño sobre el plato giratorio y un segundo plato en el estante.



Los estantes de metal pueden usarse en la cocción combinada, por convección y con grill.

4. **Plato para dorar**, se coloca sobre el plato giratorio.

Propósito: El plato para dorar se utiliza para dorar la parte inferior de los alimentos con los modos microondas, grill o cocción combinada y para que la masa de pizzas y pasteles quede crocante.



uso del horno

CÓMO FUNCIONA UN HORNO DE MICROONDAS


El microondas consiste en ondas electromagnéticas de alta frecuencia; la energía liberada permite que los alimentos se cocinen o se recalienten sin que pierdan la forma ni el color.

Puede usar el horno de microondas para:

- Descongelar
- Recalentar
- Cocinar

Principio de cocción

1. Las microondas generadas por el magnetrón se reflejan en la cavidad y se distribuyen de manera uniforme a medida que los alimentos giran en el plato. De esta manera, los alimentos se cocinan de forma pareja.



2. Las microondas son absorbidas por los alimentos hasta una profundidad de aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm). La cocción continúa ya que el calor se disipa dentro de los alimentos.

3. Los tiempos de cocción varían según el recipiente utilizado y las propiedades de los alimentos:

- Cantidad y densidad
- Contenido de agua
- Temperatura inicial (refrigerada o no)

Como el centro de los alimentos se cocina por disipación del calor, la cocción continúa aún después de retirar los alimentos del horno. Por lo tanto, deben respetarse los tiempos de reposo especificados en las recetas y en este folleto para garantizar:

- Cocción pareja de los alimentos bien al centro
- La misma temperatura en todo el alimento

VERIFICAR QUE EL HORNO FUNCIONA CORRECTAMENTE

El siguiente procedimiento sencillo le permite verificar que el horno funcione correctamente en todo momento. En caso de duda, consulte la sección "Resolución de problemas" en la página 39-40.

El horno debe estar enchufado a un tomacorriente adecuado. El plato giratorio debe estar colocado en el horno. Si se utiliza otro nivel de potencia diferente al máximo (100 % - 1000 W), el agua demora más tiempo en hervir.

Abra la puerta del horno tirando de la manija en la parte superior de la puerta. Coloque un vaso de agua en el plato giratorio. Cierre la puerta.

Presione el botón **Inicio/+30 seg** () y programe el tiempo en 4 o 5 minutos presionando el botón **Inicio/+30 seg** () la cantidad de veces que corresponda.



Resultado: El horno calienta el agua durante 4 o 5 minutos. Luego el agua debería comenzar a hervir.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Su microondas tiene un reloj incorporado. Cuando haya corriente eléctrica, aparecerá automáticamente ":0", "88:88" o "12:00" en la pantalla. Configure la hora actual. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instala su horno de microondas por primera vez
- Después de un corte de energía eléctrica

No olvide reajustar el reloj cuando pasa del horario de verano al horario de invierno y viceversa.


Función de ahorro de energía automático

Si no selecciona ninguna función cuando el electrodoméstico se encuentra en medio de la configuración o en estado de cancelación temporal, la función se cancela y el reloj se muestra después de 25 minutos. La lámpara del horno se apaga después de 5 minutos si la puerta queda abierta.


1. Presione el botón ()




2. Gire la **perilla de disco** para ajustar la hora.



3. Presione el botón (🕒).



4. Gire la **perilla de disco** para ajustar los minutos.



5. Cuando se visualiza la hora correcta, presione el botón (🕒) para iniciar el reloj.

Resultado: La hora se visualiza cada vez que no está usando el horno de microondas.



COCINAR/RECALENTAR

El siguiente procedimiento explica cómo cocinar o recalentar alimentos.


🔍 **SIEMPRE** verifique sus parámetros de cocción antes de alejarse del horno.

Abra la puerta. Coloque los alimentos en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta.


🔍 **Nunca** encienda el horno de microondas cuando está vacío.

1. Presione el botón **Microonda** (🔥).

Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:
🔥 (modo microondas)




2. Seleccione el nivel de potencia adecuado presionando el botón **Microonda** (🔥) nuevamente hasta que aparezca la potencia de salida correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia al costado de la página para obtener más detalles.



3. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**.

Resultado: Aparece el tiempo de cocción.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (🕒/+30 seg).

Resultado: La luz del horno se enciende y el plato giratorio comienza a rotar. Comienza la cocción y cuando ha terminado:



- El horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.

🔍 Si desea conocer el nivel de potencia actual del interior del horno, presione el botón **Microonda** (🔥) una vez. Si desea cambiar el nivel de potencia durante la cocción, presione el botón **Microonda** (🔥) dos veces o más para seleccionar el nivel de potencia deseado.

Comienzo rápido:

🔍 Si desea calentar un plato durante un período breve a potencia máxima (1000 W), también puede presionar simplemente el botón **Inicio/+30 seg** (🕒/+30 seg) una vez por cada 30 segundos de tiempo de cocción. El horno se iniciará de inmediato.

NIVELES DE POTENCIA Y VARIACIONES DE TIEMPO

La función de nivel de potencia le permite adaptar la cantidad de energía disipada y, de este modo, el tiempo necesario para cocinar o recalentar sus alimentos, de acuerdo con su tipo y cantidad. Puede seleccionar entre siete niveles de potencia.

Nivel de potencia	Porcentaje	Salida
TOTAL	100 %	1000 W
ALTO	75 %	750 W
MEDIA ALTA	60 %	600 W
MEDIA	45 %	450 W
MEDIA BAJA	30 %	300 W
DESCONGELAR	18 %	180 W
BAJO	10 %	100 W

Los tiempos de cocción indicados en las recetas y en este manual corresponden al nivel de potencia específico indicado.

Si selecciona un...	Entonces el tiempo de cocción debe ser...
Nivel de potencia más alto	Reducido
Nivel de potencia más bajo	Aumentado

AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN

Puede aumentar el tiempo de cocción presionando el botón **Inicio/+30 seg** (↕ /+30 seg) una vez por cada 30 segundos que desee agregar.




- Verificar cómo progresa la cocción en cualquier momento simplemente abriendo la puerta
- Aumentar el tiempo de cocción restante

Para aumentar el tiempo de cocción de sus alimentos, presione el botón **Inicio/+30 seg** (↕ /+30 seg) una vez por cada 30 segundos que desee agregar.

- Ejemplo: Para agregar tres minutos, presione el botón **Inicio/+30 seg** (↕ /+30 seg) seis veces.

También puede aumentar/disminuir el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**.



- Para aumentar el tiempo de cocción gire la **perilla de disco** hacia la derecha
- Para disminuir el tiempo de cocción gire la **perilla de disco** hacia la izquierda

DETENCIÓN DE LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para:


- Verificar los alimentos
- Dar vuelta los alimentos o revolverlos
- Dejarlos reposar

Para detener la cocción...	Luego...
Temporariamente	Temporariamente: Abra la puerta o presione el botón Stop (Detener) una vez. Resultado: Se detiene la cocción. Para reanudar la cocción, cierre la puerta nuevamente y presione el botón Inicio/+30 seg (↕ /+30 seg).
Completamente	Completamente: Presione dos veces el botón Stop (Detener). Resultado: Se detiene la cocción. Si desea cancelar los parámetros de cocción, presione el botón Cancelar/ECO (↕ /ECO) nuevamente.

CONFIGURACIÓN DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El horno cuenta con un modo de ahorro de energía. Esta característica ahorra electricidad cuando el horno no está en uso. El estado normal es en modo de espera y se muestra el reloj cuando el horno no está en uso.

- Presione el botón **Energy Save (Ahorro de energía)** (↕ /ECO).
Resultado: Se apaga la pantalla.
- Para cancelar el modo de ahorro de energía, abra la puerta o presione el botón **Energy Save (Ahorro de energía)** (↕ /ECO) y la pantalla mostrará la hora actual. El horno está listo para ser utilizado.



USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELAMIENTO

La función de descongelamiento (**) le permite descongelar carne, aves, pescado, pan, pasteles y frutas. El tiempo de descongelamiento y el nivel de potencia se ajustan automáticamente. Simplemente seleccione el programa y el peso.

☑ Use solo recipientes aptos para microondas.

Abra la puerta. Coloque los alimentos congelados en un plato de cerámica en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta.


1. Presione el botón **Descongelado** (**).



2. Seleccione el tipo de alimentos que está cocinando presionando el botón **Descongelado** (**). Consulte la tabla en la página siguiente para obtener una descripción de los diversos parámetros preprogramados.



3. Seleccione el peso de los alimentos girando la **perilla de disco**.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◇ / +30 seg).


Resultado:

- Comienza el descongelamiento.
- El horno emite una señal sonora durante el descongelamiento para recordarle que debe dar vuelta los alimentos.



5. Presione el botón **Cancelar/ECO** (⊘ / Ⓜ) para finalizar el descongelamiento.

Resultado: Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.



☑ También puede descongelar los alimentos en forma manual. Para hacerlo, seleccione la función de microondas y un nivel de potencia de 180 W. Consulte la sección titulada "Descongelamiento" en la página 34-35 para obtener más detalles.

USO DE LOS PROGRAMAS DE DESCONGELAMIENTO

La siguiente tabla presenta los diversos programas de descongelamiento, las cantidades, los tiempos de reposo y recomendaciones adecuadas. Quite todo tipo de material de envoltorio antes de descongelar. Coloque carnes, aves y pescados en un plato de vidrio plano o en uno de cerámica, acomode panes y pasteles sobre papel de cocina.

Código	Tipo de alimento	Tamaño de las porciones (g)	Tiempo de reposo (min.)	Recomendaciones
1	Carne	200-1500	20-90	Proteger los bordes con papel de aluminio. Dar vuelta la carne cuando el horno emita señales sonoras. Este programa es apropiado para carne vacuna, cordero, cerdo, bistecs, costillas, carne molida.
2	Aves	200-1500	20-90	Proteger las puntas de las patas y alas con papel de aluminio. Dar vuelta el ave cuando el horno emita señales sonoras. Este programa es apropiado para pollos enteros y para presas de pollo.
3	Pescado	200-1500	20-80	Proteger la cola de un pescado entero con papel de aluminio. Dar vuelta el pescado cuando el horno emita señales sonoras. Este programa es apropiado para pescados enteros y para filetes de pescado.



Código	Tipo de alimento	Tamaño de las porciones (g)	Tiempo de reposo (min.)	Recomendaciones
4	Pan/Queque 	125-1000	10-60	Colocar el pan en posición horizontal sobre un trozo de papel de cocina y darlo vuelta cuando el horno emita señales sonoras. Colocar el pastel sobre un plato de cerámica y, si es posible, dar vuelta el pastel cuando el horno emita señales sonoras. (El horno sigue funcionando y se detiene cuando abre la puerta.) Este programa es apropiado para todo tipo de pan, en rebanadas o entero, así como para panecillos y baguetes. Acomodar los panecillos en un círculo. Este programa es apropiado para todo tipo de pasteles de levadura, biscochos, tartas de queso y hojaldres. No es adecuado para masas quebradizas, pasteles de frutas y crema ni pasteles con cobertura de chocolate.
5	Fruta 	100-600	5-20	Esparcir las frutas de modo uniforme en un plato de vidrio plano. Este programa es apropiado para todo tipo de frutas.

USO DE LAS FUNCIONES DE AUTO RECALENTADO/COCCIÓN

Las cuatro funciones de **Auto Recalentado/Cocción** (ﻣﯩﺘﯩﺶ) incluyen/ofrecen tiempos de cocción preprogramados. No debe ajustar cada uno de los tiempos de cocción o el nivel de potencia.

Puede ajustar el tamaño de las porciones girando la perilla de disco.


 Use solo recipientes aptos para microondas.

Abra la puerta. Coloque los alimentos en el centro del plato giratorio. Cierre la puerta.


1. Presione el botón **Auto Recalentado/Cocción** (ﻣﯩﺘﯩﺶ).



2. Seleccione el tipo de alimentos que está cocinando presionando el botón **Auto Recalentado/Cocción** (ﻣﯩﺘﯩﺶ). Consulte la tabla en la página siguiente para obtener una descripción de los diversos parámetros preprogramados.



3. Seleccione el tipo de alimento girando la **perilla de disco**.



4. Seleccione el tamaño de la porción de alimento presionando el botón **Auto Recalentado/Cocción** (ﻣﯩﺘﯩﺶ).



5. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (ﻳﯩﺸﯩﺮﯨﺸﯩﻲ / +30 seg).



Resultado: Los alimentos se cocinan de acuerdo con el ajuste preprogramado seleccionado.

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.



USO DE LOS PROGRAMAS DE AUTO RECALENTADO

La siguiente tabla presenta los 4 programas de auto recalentado, las cantidades, los tiempos de reposo y recomendaciones adecuadas. Los programas 1 y 2 funcionan con energía de microondas solamente. Los programas 3 y 4 funcionan con una combinación de microondas y convección.

☞ Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos.

Código	Tipo de alimento	Tamaño de la porción	Tiempo de reposo	Recomendaciones
1-1	Comidas preparada (fría) 	300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Colocar en un plato de cerámica y cubrir con film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que constan de 3 componentes (por ej. carne con salsa, vegetales y una guarnición como papas, arroz o pasta).
1-2	Sopa y Salsa 	200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Verter en un plato hondo de cerámica o en un bol y cubrir con una tapa plástica durante el calentamiento. Revolver con cuidado antes y después del tiempo de reposo.
1-3	Pizza congelada 	300-350 g 400-450 g	-	Colocar la pizza congelada en el estante bajo.
1-4	Lasaña congelada 	400-450 g 800-850 g	3-4 min.	Colocar la lasaña congelada en un plato de tamaño adecuado apto para horno. Colocar el plato sobre el estante bajo.

USO DE LOS PROGRAMAS DE AUTO COCCIÓN

La siguiente tabla presenta los 6 programas de auto cocción, las cantidades, los tiempos de reposo y recomendaciones adecuadas. Los programas 1 a 3 funcionan con energía de microondas solamente. Los programas 4 y 5 funcionan con una combinación de microondas y grill. El programa 6 funciona con una combinación de microondas y convección. Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos.

Código	Tipo de alimento	Tamaño de la porción	Tiempo de reposo	Recomendaciones
2-1	Arroz blanco 	150-200 g 200-250 g	5-10 min.	Pesar el arroz blanco precocido y agregar el doble de cantidad de agua fría. Por ejemplo: al cocinar 0,25 kg de arroz, se debe agregar ½ litro de agua fría. Usar un bol Pyrex de vidrio con tapa. Colocar el bol en el centro del plato giratorio. Cocinar con el recipiente tapado.
2-2	Brócoli 	200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	1-2 min.	Pesar las verduras después de lavarlas, limpiarlas y cortarlas en tamaños similares. Colocarlas en un bol de vidrio con tapa. Agregar 30 ml (2 cucharadas) de agua al cocinar 200-250 g, agregar 45 ml (3 cucharadas) para 300-450 g y agregar 60-75 ml (4-5 cucharadas) para 500-550 g. Revolver después de cocinar. Al cocinar mayores cantidades, se debe revolver una vez durante la cocción.
2-3	Papas peladas 	300-350 g 400-450 g 500-550 g 600-650 g	3 min.	Lavar y pelar las papas, cortar en mitades y colocarlas en un bol de vidrio con tapa. Agregar 15-30 ml de agua (1-2 cucharadas). Revolver después de la cocción. Al cocinar mayores cantidades, se debe revolver una vez durante la cocción.


Código	Tipo de alimento	Tamaño de la porción	Tiempo de reposo	Recomendaciones
2-4	Pescado Gratinado 	200-300 g 400-500 g	2 min.	Colocar filetes de pescado, como salmón, de manera uniforme sobre el estante alto. Dar vuelta cuando el horno emita una señal sonora.
2-5	Piezas de pollo 	300-400 g (1 pieza) 500-600 g (2 piezas) 700-800 g (3 piezas)	2 min.	Pintar las piezas de pollo con aceite y condimentarlas con pimienta, sal y pimentón. Colocarlas en círculo sobre el estante alto con la piel hacia abajo. Dar vuelta cuando el horno emita una señal sonora.
2-6	Pollo asado 	1000-1100 g 1100-1200 g	5 min.	Pre caliente con la función Grill durante 3 o 4 minutos. Pintar el pollo frío con aceite y especias. Colocar el lado de la pechuga hacia abajo, en el centro del estante bajo. Dar vuelta cuando el horno emita una señal sonora. Presionar el botón Start (Inicio) para continuar el proceso.

USO DE LA FUNCIÓN DE COCCIÓN SLIM FRY


Las diez funciones de SLIM FRY incluyen/ofrecen tiempos de cocción preprogramados. No debe ajustar cada uno de los tiempos de cocción o el nivel de potencia. Puede ajustar categoría de cocción SLIM FRY presionando el botón SLIM FRY. Primero, coloque los alimentos en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

- SIEMPRE utilice utensilios de cocina aptos para microondas y para hornos. Los platos de vidrio o de cerámica son ideales ya que permiten que las microondas penetren los alimentos en forma uniforme. SIEMPRE use guantes para horno cuando toque los recipientes en el horno, ya que estarán muy calientes.

1. Seleccione el tipo de alimentos que está cocinando presionando el botón **Cocción SLIM FRY**  una o más veces.
(Consulte la tabla que se encuentra al costado.)



2. Seleccione el peso del alimento girando la **perilla de disco**.



3. Presione el botón **Inicio/+30 seg**  (+30 seg).



USO DE LOS PROGRAMAS DE SLIM FRY

La siguiente tabla presenta los 10 programas automáticos de SLIM FRY para freír. Contiene las cantidades, los tiempos de reposo y recomendaciones adecuadas. Se utiliza menos aceite para freír en comparación con el uso de una freidora, a la vez que se obtienen resultados sabrosos. Los programas funcionan con una combinación de convección, calentador superior y energía de microondas.

Código	Tipo de alimento	Tamaño de las porciones (g)	Tiempo de reposo (min.)	Recomendaciones
1	Papitas Congeladas *** 	300-350 450-500	-	Distribuir uniformemente las papas fritas congeladas para horno en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante alto. Dar vuelta al oír la señal sonora. Presionar Start (Inicio) para continuar. (El horno sigue funcionando si no da vuelta el alimento).
2	Camarón Congelado *** 	200-250 300-350	-	Distribuir uniformemente los langostinos congelados rebozados en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante bajo.



Código	Tipo de alimento	Tamaño de las porciones (g)	Tiempo de reposo (min.)	Recomendaciones
3	Nuggets de pollo congelados ** 	200-250 350-400	-	Distribuir uniformemente los trocitos de pollo congelados en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante bajo. Dar vuelta al oír la señal sonora. Presionar Start (Inicio) para continuar. (El horno sigue funcionando si no da vuelta el alimento).
4	Papa congeladas ** 	200-250 300-350	-	Distribuir uniformemente las croquetas de papa congeladas en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante bajo.
5	Mini Rollitos ** 	200-250 350-400	-	Distribuir uniformemente los mini rollitos primavera congelados en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante bajo.
6	Papas a la Francesa Caseras 	300-350 450-500	1-2	Recomendaciones Precalentar el horno a 200 °C usando la función de precalentamiento rápido. Usar papas de tipo duro a medio y lavarlas. Pelar las papas y cortarlas en bastones con un grosor de 10 x 10 mm. Remojar en agua fría (por 30 min.). Secarlas con una toalla, pesarlas y pintarlas con 5 g de aceite de oliva. Distribuir uniformemente las papas fritas caseras en el plato para dorar. Colocar el plato sobre el estante bajo. Dar vuelta al oír la señal sonora. Presionar Start (Inicio) para continuar. (El horno sigue funcionando si no da vuelta el alimento).

Código	Tipo de alimento	Tamaño de las porciones (g)	Tiempo de reposo (min.)	Recomendaciones
7	Gajos de papa 	200-250 300-350 400-450	1-2	Lavar papas de tamaño normal y cortarlas en rebanadas. Pintar con aceite de oliva y especias. Colocarlas con el lado cortado hacia el plato para dorar. Colocar el plato en el estante alto.
8	Piezas de Pollo 	200-250 300-350 400-450	1-2	Pesar los muslos y pintarlos con aceite y especias. Colocarlos de manera uniforme en el estante alto. Dar vuelta al oír la señal sonora; el horno detendrá el proceso. Presionar Start (Inicio) para continuar.
9	Rebanadas de Calabaza 	100-150 200-250	-	Precaliente con la función Grill durante 3 o 4 minutos. Enjuagar y rebanar los zapallitos. Pintar con 5 g de aceite de oliva y agregar especias. Colocar las rebanadas uniformemente en el plato para dorar y ubicar el plato en el estante alto. Dar vuelta al oír la señal sonora. Presionar Start (Inicio) para continuar. (El horno sigue funcionando si no da vuelta el alimento).
10	Manzanas por mitad 	300-350 400-450	-	Enjuagar las manzanas y quitarles el corazón (150 g cada una) Cortarlas en mitades de manera horizontal. Colocar las mitades con el lado cortado hacia el plato para dorar, rellenar por ejemplo con pasas de uva o almendras ralladas. Colocar el plato sobre el estante bajo. Después de cocinar, servir las con helado de vainilla.

USO DE LA FUNCIÓN DE RECETA LOCAL

Las 6 funciones de RECETA LOCAL incluyen/ofrecen tiempos de cocción preprogramados. No debe ajustar cada uno de los tiempos de cocción o el nivel de potencia. Puede ajustar la categoría de RECETA LOCAL automática presionando el botón RECETA LOCAL. Primero, coloque los alimentos en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

1. Seleccione el tipo de alimentos que está cocinando presionando el botón **RECETA LOCAL** (🍲) una o dos veces. Consulte la tabla en la página siguiente para obtener una descripción de los diversos parámetros preprogramados.



2. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (⏪/+30 seg).



USO DE LOS PROGRAMAS DE RECETA LOCAL

La siguiente tabla muestra cómo usar el programa automático para el menú de receta local.

Código	Tipo de alimento	Ingredientes
1	Albóndigas de res	[Salsa] 6 tomates, ¼ cebollas cortadas en dados, 2 dientes de ajo (picados), 1 chile chipotle (opcional) [Albóndigas] 600 g de carne picada, 2 huevos, 2 cucharadas de miga de pan, ¼ cebolla (picada fina), 4 tallos de cilantro (lavados y picados finamente), 2 cucharadas de granulos de caldo de pollo, 2 zanahorias (peladas y cortadas en bastones finos), 1 calabaza (cortada en bastones finos), 1 papa (cortada en bastones finos), sal y pimienta para sazonar
Recomendaciones		
Forme una mezcla de carne con las cebollas, el cilantro, las migas de pan y el caldo de pollo, y arme las albóndigas. Mezcle los ingredientes de la salsa con 2 tazas del agua de cocción de las verduras. Escorra. Agregue una cucharadita de aceite y coloque la mezcla en una fuente para horno. Hierva durante 10 minutos a 1000 W. Rectifique la sazón. Coloque las verduras y las albóndigas en la salsa. Cubra y cocine con la receta local (Nro. 1). Mezcle cada tanto. Rectifique la cocción y sazón de las albóndigas. Agregue el chipotle, si lo desea.		



Código	Tipo de alimento	Ingredientes
2	Chiles poblanos rellenos	500 ml de salsa de tomate (caldillo), 4 chiles poblanos, 2 latas de atún (escurridas), 3 tazas de frijoles (cocidos y licuados), ½ taza de queso manchego rallado, 4 cucharadas de crema, sal para dar gusto
Recomendaciones		
Coloque los chiles previamente untados en aceite sobre el plato para dorar. Ponga la función "Slim fry" en el Nro. 1 (450-500 g) y coloque el plato en el estante bajo. Cocine durante 20 minutos. Retire y cubra con un envoltorio plástico para hacerlos sudar y poder pelarlos. Retire las semillas y las venas. Mezcle el atún con los frijoles, el queso y la crema; sazone. Rellene los poblanos con esta mezcla y cierre con un paillito. Coloque los pimientos en una fuente para horno y cúbralos con salsa de tomate; cocine con la receta local (Nro. 2). Cubra los chiles con el "caldillo" cada tanto.		
3	Camarones al pibil	500 g de camarones medianos (pelados y sin venas), 1/2 paquete de achiote, 1/2 taza de jugo de naranja, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de caldo de pollo granulado, 2 hojas de banana, aceite, tortillas de maíz [Salsa] 1/3 taza de aceite de oliva, 1 cebolla morada (picada fina), 2 chiles manzanos (picados), 1/4 taza de vinagre, 1/2 cucharada de caldo de pollo granulado
Recomendaciones		
Mezcle los ingredientes de la salsa y apártela. Disuelva el achiote en el jugo de naranja con el vinagre y el caldo de pollo. Marine los camarones en achiote y refrigérelos cubiertos durante 2 horas. Caliente las hojas de banana a 750 W durante 3 minutos para ablandarlas. Corte las hojas de banana en 4 pedazos, colóquelas en una fuente para horno y envuelva los camarones con las hojas. Coloque ½ taza de agua sobre el fondo del plato para horno. Coloque la fuente sobre el estante bajo y cocine con la receta local (Nro. 3). Sirva con tortillas, salsa y arroz blanco.		

Código	Tipo de alimento	Ingredientes
4	Arroz poblano	1 taza de arroz precocido (con un hervor), 1 cucharadita de aceite, 2 ½ tazas de agua, 1 cucharada de caldo de pollo, 1 chile poblano (pelado y sin venas), ¼ taza de crema, ½ taza de granos de maíz, 1 taza de queso manchego rallado
Recomendaciones		
Coloque el arroz, el aceite, el agua y el caldo de pollo en un recipiente apto para microondas. Cubra el recipiente y cocine durante 20 minutos a 1000 W y deje reposar cubierto durante 5 minutos. Para pelar el pimiento, úntelo con un poco de aceite y colóquelo sobre un plato para dorar. Cocínelo con la función "Slim fry" en el Nro. 1 (450-500 g) y coloque el plato sobre el estante bajo. Cocine durante 15 minutos. Retire y cubra con envoltorio plástico para hacerlo sudar. Pele el pimiento, retire las semillas y las venas. Corte en bastones finos. Mezcle el arroz con el maíz, los bastones de chile, la crema y, finalmente, agregue el queso. Coloque la fuente sobre el estante alto y cocine con la receta local (Nro. 4).		
5	Brochetas de pollo	400 g de pechugas de pollo sin hueso (en cubos), 8 tomates cherry, 1 calabaza (cortada en rodajas gruesas), jugo de 4 limones, 1 limón (rallado), 2 cucharadas de ajo picado, 4 cucharadas de hojas de cilantro fresco (picadas), 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre blanco, sal y pimienta para sazonar, pinchos
Recomendaciones		
Marine durante 2 horas como mínimo cubierto en el refrigerador el pollo, los tomates y la calabaza con el ajo, la ralladura y el jugo de limón, la sal y la pimienta, el aceite de oliva y el vinagre. Para armar las brochetas, coloque en los pinchos los cubos de pollo, los tomates y las rebanadas de calabaza. Repita la secuencia. Coloque los pinchos en el estante bajo y cocine con la receta local (Nro. 5) y cada tanto agregue el jugo del marinado. Sirva con el jugo de la cocción y arroz blanco.		



Código	Tipo de alimento	Ingredientes
6	Cerdo relleno	800 g de solomillo de cerdo (cortado longitudinalmente), 2 mangos (petacones) pelados y cortados en bastones, 1 cucharada de hojas de romero, 1 cucharada de margarina, ½ taza de agua, 3 ramitos de romero, 1 cucharadita de gránulos de caldo de pollo, sal y pimienta para sazonar, hilo de cáñamo [Salsa de mango] 1/4 cebolla blanca (picada), 1 mango (cortado en dados), 1/4 taza de aceite de oliva, 1/8 taza de vinagre, 2 pimientos jalapeños (picados) sin semillas ni venas
Recomendaciones		
Sazone el solomillo abierto de ambos lados con sal y pimienta, coloque el romero picado y los bastones de mango dentro del cerdo y ciérrelo usando un hilo de cáñamo no abierto. Úntele un poco de margarina y colóquelo en un plato apto para horno. Agregue agua al fondo del plato con las ramitas de romero y una cucharada de caldo de pollo. Coloque el plato sobre el estante bajo y cocine con la receta local (Nro. 6). En un bol, coloque el solomillo en tajadas, coloque tres tajadas en cada plato y sirva con la salsa de mango.		

COCCIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS

El horno de microondas se puede programar para cocinar alimentos hasta en tres etapas (los modos de Convección, Microonda + Convección y Precalentamiento rápido no pueden ser utilizados en la cocción en múltiples etapas). Ejemplo: Desea descongelar un alimento y cocinarlo sin tener que reiniciar el horno después de cada etapa. Puede descongelar y cocinar un pollo de 1,5 kg en tres etapas:

- Descongelamiento
- Cocinar en microondas por 30 minutos
- Cocinar al grill por 15 minutos

 Descongelar debe ser la primera etapa. Combinación y Grill solo pueden usarse una vez durante las dos etapas restantes. Sin embargo, microondas puede usarse dos veces (en dos niveles distintos de potencia).


1. Presione el botón **Descongelado** (☼☼).




2. Seleccione el tipo de alimentos que está cocinando presionando el botón **Descongelado** (☼☼).




3. Configure el peso girando la **perilla de disco** la cantidad de veces que corresponda. (1500 g en el ejemplo)




4. Presione el botón **Microonda** (☼☼☼).




5. Configure el nivel de potencia del microondas presionando el botón **Microonda** (☼☼☼) para seleccionar el nivel de potencia adecuado (450 W en el ejemplo).




6. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**. (30 minutos en el ejemplo).



7. Presione el botón **Grill** (U).



8. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**. (15 minutos en el ejemplo).



9. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊/+30 seg).

Resultado: Comienza la cocción:

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.



PRECALENTAMIENTO RÁPIDO DEL HORNO

Para la cocción por convección, se recomienda que precaliente el horno a la temperatura adecuada antes de colocar los alimentos dentro de él. Cuando el horno alcanza la temperatura solicitada, se mantiene durante 10 minutos aproximadamente; luego se apaga automáticamente. Verifique que el elemento calentador esté en la posición correcta para el tipo de cocción que desea.

1. Presione el botón **Pre calentamiento rápido** (⬆️⬆️).

Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:
200 °C (temperatura)



2. Presione el botón **Pre calentamiento rápido** (⬆️⬆️) una o más veces para configurar la temperatura. (Temperatura : 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊/+30 seg).

Resultado: El horno se precalienta a la temperatura solicitada.

- El tiempo de visualización es 8 segundos para el modo de cocción seleccionado y 2 segundos para la temperatura programada en secuencia. Ej.) En modo de precalentamiento rápido a 200 °C



(visualizado por 8 segundos)



(visualizado por 2 segundos)

- Al alcanzar la temperatura programada, el horno emite una señal sonora 6 veces y la temperatura se mantiene por 10 minutos.
- Después de 10 minutos, la señal sonora se emite 4 veces y la operación se detiene.

- ✍️ En caso de que la temperatura interna haya alcanzado la temperatura programada, la señal sonora se emite 6 veces y la temperatura programada se mantiene por 10 minutos.
- ✍️ Si desea conocer la temperatura actual de la cavidad del horno, presione el botón **Pre calentamiento rápido** (⬆️⬆️).

COCCIÓN POR CONVECCIÓN

El modo de convección le permite cocinar alimentos de la misma manera que en el horno tradicional. No se usa el modo de microondas. Se puede programar la temperatura, según sea necesario, en un rango que varía de 40 °C a 200 °C en seis niveles predeterminados. El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos.

- 🔌 Si desea realizar un precalentamiento rápido del horno, consulte las páginas 25.
 - Siempre use guantes para horno cuando toque los recipientes en el horno, ya que estarán muy calientes.
 - Puede obtener una mejor cocción y dorado, si usa el estante bajo.

Verifique que el elemento calentador esté en posición horizontal y que el plato giratorio esté en su posición. Abra la puerta y coloque el recipiente en el plato giratorio sobre el estante bajo.

1. Presione el botón **Convección** (☞).


Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:
☞ (modo de convección)
200 °C (temperatura)



2. Presione el botón **Convección** (☞) una o más veces para configurar la temperatura. (Temperatura : 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊/+30 seg).

Resultado: Comienza la cocción:

- El tiempo de visualización es 8 segundos para el tiempo de cocción predeterminado y 2 segundos para la temperatura programada en secuencia. Ej.) 30 minutos de tiempo de cocción a 200 °C



(visualizado por 8 segundos)



(visualizado por 2 segundos)


- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.

☑ Si desea conocer la temperatura actual de la cavidad del horno, presione el botón **Pre calentamiento rápido** (⏏).

☑ Tenga cuidado ya que el calentador por grill puede funcionar de modo intermitente mientras el modo de convección está operando.

SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS

La cocción por convección tradicional no requiere utensilios. Sin embargo, debe usar solo utensilios de cocina que usaría en su horno normal.



Los recipientes aptos para microondas, por lo general, no son adecuados para la cocción por convección; no utilice recipientes ni platos de plástico, ni tazas o toallas de papel, etc.

Si desea seleccionar un modo de cocción combinado (microondas y grill o convección), utilice solo recipientes que sean aptos para microondas y para horno.


☑ Para obtener más información sobre recipientes y utensilios adecuados, consulte la Guía de recipientes de cocina en las páginas 29.

ASAR A LA PARRILLA

El grill le permite calentar y dorar los alimentos rápidamente, sin usar microondas.

- Siempre use guantes para horno cuando toque los recipientes en el horno, ya que estarán muy calientes.
- Puede obtener mejores resultados de cocción y asado a la plancha si usa el estante alto.

1. Abra la puerta y coloque los alimentos sobre el estante.



2. Presione el botón **Grill** (⌋).


Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:
⌋ (modo grill)

- No se puede ajustar la temperatura del grill.



3. Ajuste el tiempo de asado girando la **perilla de disco**.

- El tiempo máximo de asado es de 60 minutos.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (◊/+30 seg).

Resultado: Comienza el asado.

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.



COMBINACIÓN DE MICROONDAS Y GRILL

También puede combinar la cocción en microondas con el grill, para cocinar rápidamente y dorar al mismo tiempo.

- SIEMPRE utilice utensilios de cocina aptos para microondas y para hornos. Los platos de vidrio o de cerámica son ideales ya que permiten que las microondas penetren los alimentos en forma uniforme. SIEMPRE use guantes para horno cuando toque los recipientes en el horno, ya que estarán muy calientes.

Abra la puerta. Coloque los alimentos sobre el estante más adecuado para el tipo de alimento que va a cocinar. Coloque el estante en el plato giratorio. Cierre la puerta.

1. Presione el botón **Microonda + Grill** (🔥📡).

Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:


🔥📡 (modo combinado microonda & grill)

300 W (potencia de salida)



2. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**.

- El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos.



3. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (🔼/+30 seg).

Resultado:

- Comienza la cocción combinada.
- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.



COMBINACIÓN DE MICROONDAS Y CONVECCIÓN

La cocción combinada utiliza energía de microondas y calor por convección. No se requiere un precalentamiento ya que la energía de microondas está disponible de inmediato.

Se pueden cocinar varios alimentos en el modo combinado, en especial:

- Carnes y aves asadas
 - Tartas y pasteles
 - Platos con huevo y queso
- SIEMPRE utilice utensilios de cocina aptos para microondas y para hornos. Los platos de vidrio o de cerámica son ideales ya que permiten que las microondas penetren los alimentos en forma uniforme. SIEMPRE use guantes para horno cuando toque los recipientes en el horno, ya que estarán muy calientes. Puede obtener una mejor cocción y dorado, si usa el estante bajo.

Abra la puerta. Coloque el alimento sobre el plato giratorio o sobre el estante bajo que se debe colocar luego sobre el plato giratorio. Cierre la puerta.

1. Presione el botón **Microonda + Convección** (🔥🌀).

Resultado: Se visualizan las siguientes indicaciones:

🔥🌀 (modo combinado microonda & convección)

200 °C (temperatura: cambia al siguiente modo de temperatura en 2 segundos)




2. Seleccione la temperatura presionando el botón **Microonda + Convección** (🔥🌀). (Temperatura: 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Programe el tiempo de cocción girando la **perilla de disco**.

- El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos.



4. Presione el botón **Inicio/+30 seg** (↻/+30 seg).

Resultado:

- Comienza la cocción combinada.
- El horno se calienta hasta la temperatura programada y, luego, continúa la cocción por microondas hasta que finaliza el tiempo de cocción.
- El tiempo de visualización es 8 segundos para el tiempo de cocción predeterminado y 2 segundos para la temperatura programada en secuencia. Ej.) 30 minutos de tiempo de cocción a 200 °C



(visualizado por 8 segundos)



(visualizado por 2 segundos)

- Cuando finaliza la cocción, el horno emite una señal sonora y titila "0" cuatro veces. El horno luego emitirá una señal sonora por minuto.

- Si desea conocer la temperatura actual de la cavidad del horno, presione el botón **Pre calentamiento rápido** (⚡).

DESCONEXIÓN DE LA ALARMA

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.

1. Presione los botones **Pre calentamiento rápido** (⚡) y **Microonda + Grill** (🔥) al mismo tiempo durante 1 segundo.

Resultado:

- Se visualiza la siguiente indicación.
- El horno no emite una señal sonora cada vez que se presiona un botón.



2. Para volver a encender la alarma, presione los botones **Pre calentamiento rápido** (⚡) y **Microonda + Grill** (🔥) nuevamente al mismo tiempo durante 1 segundo.

Resultado:

- Se visualiza la siguiente indicación.
- El horno funciona nuevamente con la alarma activada.




TRABA DE SEGURIDAD DE SU HORNO DE MICROONDAS

Su horno de microondas está equipado con un programa especial de seguridad para niños que permite trabar el horno de modo tal que ni los niños ni ninguna persona que no esté familiarizada con el horno pueda hacerlo funcionar accidentalmente.

1. Presione los botones **Grill** (🔥) y **Microonda + Convección** (🌀) al mismo tiempo durante 3 segundos.

Resultado:

- El horno se bloquea (no se puede seleccionar ninguna función).
- La pantalla indicará "L".



2. Para desbloquear el horno, presione los botones **Grill** (🔥) y **Microonda + Convección** (🌀) nuevamente al mismo tiempo durante 3 segundos.

Resultado: Se puede usar el horno normalmente.



guía de recipientes y utensilios de cocina

Para cocinar alimentos en el horno de microondas, las microondas deben poder penetrar los alimentos, sin ser reflejadas ni absorbidas por el recipiente utilizado. Se debe tener cuidado al seleccionar el utensilio de cocina. Si el utensilio está rotulado como apto para microondas, no debe preocuparse. La siguiente tabla indica los diversos tipos de utensilios de cocina y detalla por qué y cómo deben usarse en un horno de microondas.

Utensilio de cocina	Apto para microondas	Comentarios
Papel de aluminio	✓ X	Puede utilizarse en pequeñas cantidades para evitar que algunas partes del plato se cocinen de más. Se puede producir un arco eléctrico si el papel está demasiado cerca de la pared del horno o si se utiliza demasiado.
Plato para dorar	✓	No precalentar durante más de ocho minutos.
Porcelana y vajilla de barro	✓	La porcelana, cerámica, vajilla de barro con vidrio y la porcelana fría suelen ser aptas para hornos de microondas, a menos que estén decoradas con un ribete de metal.
Platos de cartón y poliéster desechables	✓	Algunos alimentos congelados están envasados en estos recipientes.
Envases de comida rápida		
• Tazas de poliestireno	✓	Pueden utilizarse para calentar alimentos. El sobrecalentamiento puede provocar que el poliestireno se derrita.
• Bolsas de papel o periódicos	X	Pueden prenderse fuego.
• Papel reciclado o bordes de metal	X	Pueden provocar un arco eléctrico.
Recipientes de vidrio		
• Vajilla para horno	✓	Puede utilizarse, a menos que esté decorada con un ribete de metal.
• Cristalería fina	✓	Puede utilizarse para calentar alimentos o líquidos. La cristalería delicada puede romperse o agrietarse si se calienta repentinamente.

Utensilio de cocina	Apto para microondas	Comentarios
• Frascos de vidrio	✓	Se debe retirar la tapa. Adecuado solo para calentar.
Metal		
• Recipientes	X	Pueden provocar un arco eléctrico o un incendio.
• Ataduras de alambre de bolsas para freezer	X	
Papel		
• Platos, vasos y servilletas de papel y papel de cocina	✓	Solo para una cocción corta o calentar los alimentos. También para absorber los excesos de humedad.
• Papel reciclado	X	Pueden provocar un arco eléctrico.
Plástico		
• Envases	✓	Especialmente si es termoplástico resistente al calor. Algunos otros plásticos pueden deformarse o decolorarse a altas temperaturas. No utilice plástico de melamina.
• Film transparente	✓	Puede utilizarse para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al retirar el film, ya que puede liberar vapor caliente.
• Bolsas para freezer	✓ X	Solo si son aptas para horno o pueden hervirse. No deben ser herméticas. Pinche con un tenedor, si es necesario.
Papel encerado o parafinado	✓	Puede utilizarse para retener la humedad y evitar las salpicaduras.

✓ : **Recomendado**

✓ X : **Tenga cuidado**

X : **Inseguro**

guía de cocción

MICROONDAS

La energía de microondas penetra verdaderamente en los alimentos, atraída y absorbida por el agua, los contenidos de grasa y azúcar. Las microondas provocan que las moléculas de los alimentos se muevan con rapidez. El movimiento veloz de estas moléculas crea fricción y el calor resultante cocina los alimentos.

COCCIÓN

Utensilios de cocina para la cocción en microondas:

Los utensilios de cocina deben permitir que la energía de microondas los atraviese para lograr la máxima eficacia. Los metales, como el acero inoxidable, el aluminio y el cobre, reflejan las microondas, pero éstas pueden atravesar la cerámica, el vidrio, la porcelana y el plástico igual que el papel y la madera. Por eso los alimentos nunca deben cocinarse en recipientes de metal.

Alimentos apropiados para la cocción en microondas:

Muchas clases de alimentos son apropiados para la cocción en microondas, incluso verduras frescas o congeladas, frutas, pastas, arroz, cereales, frijoles, pescados y carnes. Salsas, cremas, sopas, budines, conservas y chutneys también pueden cocinarse en un horno de microondas. En términos generales, la cocción en microondas es ideal para cualquier alimento que normalmente se prepararía sobre un hornillo. Para derretir mantequilla o chocolate, por ejemplo (consulte el capítulo con sugerencias, técnicas y consejos).

Cubrir durante la cocción

Cubrir los alimentos durante la cocción es muy importante, ya que el agua evaporada sube en forma de vapor y colabora en el proceso de cocción. Los alimentos pueden cubrirse de diferentes maneras: por ejemplo, con un plato de cerámica, una tapa plástica o film transparente apto para microondas.

Tiempos de reposo

Cuando la cocción haya terminado, el tiempo de reposo de los alimentos es importante para que la temperatura se nivele en el interior.

Guía de cocción para verduras congeladas

Utilice un bol Pyrex de vidrio adecuado con tapa. Cubra el recipiente y cocine durante el tiempo mínimo, consulte la tabla. Continúe la cocción para obtener el resultado que usted prefiere.

Revuelva dos veces durante la cocción y una vez después de cocinar. Agregue sal, hierbas o mantequilla después de la cocción. Cubra el recipiente durante el tiempo de reposo.

Tipo de alimento	Porción	Potencia	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Espinaca	150 g	600 W	5-6	2-3	Agregue 15 ml (1 cucharada) de agua fría.
Brócoli	300 g	600 W	8-9	2-3	Agregue 30 ml (2 cucharadas) de agua fría.
Chícharos	300 g	600 W	7-8	2-3	Agregue 15 ml (1 cucharada) de agua fría.
Habichuelas	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Agregue 30 ml (2 cucharadas) de agua fría.
Verduras varias (zanahorias/chícharos/maíz)	300 g	600 W	7-8	2-3	Agregue 15 ml (1 cucharada) de agua fría.
Verduras varias (estilo chino)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Agregue 15 ml (1 cucharada) de agua fría.

Guía de cocción para verduras frescas

Utilice un bol Pyrex de vidrio adecuado con tapa. Agregue 30-45 ml de agua fría (2-3 cucharadas) por cada 250 g a menos que se recomiende otra cantidad de agua, consulte la tabla. Cubra el recipiente y cocine durante el tiempo mínimo, consulte la tabla. Continúe la cocción para obtener el resultado que usted prefiere. Revuelva una vez durante la cocción y otra vez después de cocinar. Agregue sal, hierbas o mantequilla después de la cocción. Cubra el recipiente durante un tiempo de reposo de 3 minutos.

Consejo: Corte las verduras frescas en trozos parejos. Mientras más pequeños los corte más rápido se cocinarán.

Todas las verduras frescas deben cocinarse a la potencia máxima del microondas (1000 W).

Tipo de alimento	Porción	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Brócoli	250 g 500 g	3-4 5½-6	3	Prepare flores de tamaños parejos. Disponga los tallos en el centro.
Repollitos de Bruselas	250 g	4½-5	3	Agregue 60-75 ml (5-6 cucharadas) de agua.
Zanahorias	250 g	3-4	3	Corte las zanahorias en rebanadas parejas.
Coliflor	250 g 500 g	3½-4 6-7	3	Prepare flores de tamaños parejos. Corte las flores grandes por la mitad. Disponga los tallos en el centro.
Zapallitos italianos	250 g	3½-4	3	Corte los zapallitos italianos por la mitad. Agregue 30 ml (2 cucharadas) de agua o una nuez de mantequilla. Cocine hasta que estén tiernos.
Berenjenas	250 g	2½-3	3	Corte las berenjenas en rebanadas pequeñas y rocíelas con 1 cucharada de jugo de limón.
Puerros	250 g	3½-4	3	Corte los puerros en rebanadas delgadas.

Tipo de alimento	Porción	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Hongos	125 g 250 g	1½-2 2½-3	3	Prepare hongos pequeños enteros o en rebanadas. No incorpore agua. Rocíelos con jugo de limón. Condimente con sal y pimienta. Escorra antes de servir.
Cebollas	250 g	5-5½	3	Corte las cebollas en rebanadas o por la mitad. Agregue solo 15 ml (1 cucharada) de agua.
Pimiento	250 g	4½-5	3	Corte los pimientos en rebanadas pequeñas.
Papas	250 g 500 g	4-5 7-8	3	Pese las papas peladas y córtelas en mitades o cuartos de tamaños similares.
Nabo repollo	250 g	5½-6	3	Corte el nabo repollo en cubos pequeños.

Guía de cocción para arroz y pasta

Arroz:

Use un bol de vidrio Pyrex grande con tapa; el arroz duplica su volumen durante la cocción. Cocinar con el recipiente tapado. Cuando finalice el tiempo de cocción, revuelva antes de dejarlo reposar, sale o incorpore hierbas y mantequilla.

Comentario: es posible que el arroz no haya absorbido toda el agua una vez finalizado el tiempo de cocción.

Pasta:

Utilice un bol de vidrio Pyrex grande. Agregue agua hirviendo, una pizca de sal y revuelva bien. Cocine destapado. Revuelva ocasionalmente durante y después de la cocción. Cubra durante el tiempo de reposo y escurra bien después.



Tipo de alimento	Porción	Potencia	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Arroz blanco (precocido)	250 g	750 W	15-16	5	Agregue 500 ml de agua fría.
	375 g		17½-18½		Agregue 750 ml de agua fría.
Arroz integral (precocido)	250 g	750 W	20-21	5	Agregue 500 ml de agua fría.
	375 g		22-23		Agregue 750 ml de agua fría.
Mezcla de arroz (arroz + arroz salvaje)	250 g	750 W	16-17	5	Agregue 500 ml de agua fría.
Mezcla de granos (arroz + cereal)	250 g	750 W	17-18	5	Agregue 400 ml de agua fría.
Pastas	250 g	750 W	10-11	5	Agregue 1000 ml de agua caliente.

RECALENTAMIENTO

El horno de microondas recalientará los alimentos en una fracción del tiempo que normalmente tardan los hornillos de los hornos convencionales. Utilice los niveles de potencia y los tiempos de recalentamiento de la siguiente tabla como guía. En la tabla de tiempos, se contemplan líquidos a temperatura ambiente entre +18 y +20 °C o alimentos fríos a una temperatura de aproximadamente +5 a +7 °C.

Disponer y cubrir

Evite recalentar alimentos grandes, como un trozo de carne; tienden a cocinarse de más y a secarse antes de que el centro esté bien caliente. Se obtienen mejores resultados si se recalientan trozos pequeños.

Niveles de potencia y momentos en los cuales revolver

Algunos alimentos se pueden recalentar a una potencia de 1000 W, mientras otros se deben recalentar a 600 W, 450 W o incluso 300 W. Consulte las tablas para obtener ayuda.

En general, es mejor recalentar los alimentos con un nivel de potencia bajo, si los alimentos son delicados, hay grandes cantidades o si tiende a recalentarse muy rápido (los picadillos, por ejemplo).

Revuelva bien o dé vuelta los alimentos mientras los recalienta para obtener mejores resultados. Cuando sea posible, revuelva otra vez antes de servir. Preste especial atención cuando recaliente líquidos y alimentos para bebés. Para evitar que los líquidos hiervan y posibles escaldaduras, revuelva antes, durante y después de calentar. Consérvelos en el horno de microondas durante el tiempo de reposo. Recomendamos poner una cuchara plástica o una varilla de vidrio en los líquidos. Evite calentar de más los alimentos (y así malograrlos). Es preferible calcular menos tiempo de cocción del que corresponde y luego agregar más, de ser necesario.

Calentar y calcular tiempos de reposo

Cuando recalienta alimentos por primera vez, es útil tomar nota del tiempo que emplea, para referencia futura.

Siempre asegúrese de que todo el alimento recalentado esté bien caliente. Deje que los alimentos reposen unos instantes después de recalentarlos, para permitir que la temperatura se nivele.

El tiempo de reposo recomendado después de recalentar oscila entre 2 y 4 minutos, a menos que se recomiende otro tiempo en la tabla.

Preste especial atención cuando recaliente líquidos y alimentos para bebés. Consulte además el capítulo con precauciones de seguridad.

RECALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS

Siempre deje reposar los líquidos al menos 20 segundos una vez que el horno se haya apagado para que la temperatura se nivele. Revuelva mientras calienta, si es necesario, y SIEMPRE revuelva después de calentar. Para evitar que los líquidos hiervan y posibles escaldaduras, debe colocar una cuchara o una varilla de vidrio en las bebidas y revolver antes, durante y después de calentarlas.

RECALENTAMIENTO DE ALIMENTO PARA BEBÉS

ALIMENTO PARA BEBÉS: Coloque el alimento en un plato hondo de cerámica. Cubra con una tapa de plástico. Revuelva bien después de recalentar. Deje reposar 2 o 3 minutos antes de servir. Revuelva nuevamente y controle la temperatura. Temperatura recomendada para servir: entre 30 y 40 °C.

LECHE PARA BEBÉS: Vierta la leche en un biberón esterilizado. Recaliente destapado. Nunca caliente un biberón con la tetina puesta, ya que la botella puede explotar si se calienta en exceso. Agite bien antes de dejar reposar y una vez más antes de servir. Siempre verifique atentamente la temperatura de la leche o alimentos para bebés antes de dárselos al niño. Temperatura recomendada para servir: aprox. 37 °C.

COMENTARIO:

Es importante verificar la temperatura de los alimentos para bebés, en particular, antes de servirlos para evitar quemaduras. Utilice los niveles de potencia y los tiempos que se detallan en la siguiente tabla como pautas generales para recalentar líquidos y alimentos.

Recalentar líquidos y alimentos

Utilice los niveles de potencia y los tiempos que se detallan en esta tabla como pautas generales para recalentar líquidos y alimentos.

Tipo de alimento	Porción	Potencia	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Bebidas (café, té y agua)	150 ml (1 taza)	1000 W	½-1	1-2	Vierta en las tazas y recaliente sin tapar: 1 taza en el centro, 2 tazas una frente a la otra, 3 tazas en un círculo. Conserve en el horno de microondas durante el tiempo de reposo y revuelva bien.
	300 ml (2 tazas)		1½-2		
	450 ml (3 tazas)		2½-3		
	600 ml (4 tazas)		3-3½		
Sopa (fría)	250 g	750 W	3½-4	2-3	Vierta en un plato hondo de cerámica o en un bol profundo de cerámica. Cubra con una tapa de plástico. Revuelva bien después de recalentar. Revuelva una vez más antes de servir.
	350 g		4-4½		
	450 g		4½-5		
	550 g		5½-6		
Estofado (frío)	350 g	600 W	4½-5½	2-3	Ponga el estofado en un plato hondo de cerámica. Cubra con una tapa de plástico. Revuelva ocasionalmente mientras recalienta y una vez más antes de dejarlo reposar y servir.

Tipo de alimento	Porción	Potencia	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Pasta con salsa (fría)	350 g	600 W	3½-4½	3	Coloque la pasta (por ejemplo, espaguetis o fideos de huevo) en un plato plano de cerámica. Cubra con un film transparente para microondas. Revuelva antes de servir.
Pasta rellena con salsa (fría)	350 g	600 W	4-5	3	Coloque la pasta rellena (por ejemplo, ravioles, tortellinis) en un plato hondo de cerámica. Cubra con una tapa de plástico. Revuelva ocasionalmente mientras recalienta y una vez más antes de dejarlo reposar y servir.
Platos preparados (fríos)	350 g	600 W	4½-5½	3	Coloque una comida fría elaborada con 2 o 3 componentes en un plato de cerámica. Cubra con un film transparente para microondas.
	450 g		5½-6½		
	550 g		6½-7½		
Fondue de queso lista para servir (fría)	400 g	600 W	6-7	1-2	Coloque el fondue de queso en un bol de vidrio Pyrex del tamaño adecuado con tapa. Revuelva ocasionalmente durante y después del calentamiento. Revuelva bien antes de servir.

Recalentar leche y alimentos para bebés

Utilice los niveles de potencia y los tiempos que se detallan en esta tabla como pautas generales para recalentar líquidos y alimentos.

Tipo de alimento	Porción	Potencia	Tiempo	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Alimento para bebés (verduras + carne)	190 g	600 W	30 seg.	2-3	Vierta el alimento en un plato hondo de cerámica. Cocinar con el recipiente tapado. Revuelva después del tiempo de cocción. Deje reposar durante 2 o 3 minutos. Antes de servir, revuelva bien y verifique atentamente la temperatura.
Gacha de avena para bebés (cereal + leche + fruta)	190 g	600 W	20 seg.	2-3	Vierta el alimento en un plato hondo de cerámica. Cocinar con el recipiente tapado. Revuelva después del tiempo de cocción. Deje reposar durante 2 o 3 minutos. Antes de servir, revuelva bien y verifique atentamente la temperatura.
Leche para bebés	100 ml 200 ml	300 W	30-40 seg. 1 min. a 1 min. 10 seg.	2-3	Revuelva o agite bien y vierta en un biberón esterilizado. Coloque en el centro del plato giratorio. Cocine destapado. Agite bien y deje reposar durante al menos 3 minutos. Antes de servir, agite bien y verifique atentamente la temperatura.

DESCONGELAMIENTO

Los microondas son una excelente manera de descongelar alimentos congelados. Descongelan suavemente los alimentos congelados en poco tiempo. Esto puede ser una gran ventaja, si de pronto llegan invitados inesperados. Las aves congeladas deben descongelarse bien antes de la cocción. Retire todos los precintos de metal y quite todo el envoltorio para que el líquido descongelado se escurra.

Coloque los alimentos congelados en un plato sin tapa. Dé vuelta los alimentos en la mitad del proceso, escurra el líquido y quite los menudos lo antes posible. Cada tanto, verifique los alimentos para asegurarse de que no se calienten.

Si las partes más pequeñas y delgadas de los alimentos congelados comienzan a calentarse, puede envolverlas en tiras pequeñas de papel de aluminio para protegerlas mientras se descongelan.

En caso de que la superficie exterior del ave comenzara a calentarse, detenga el proceso de descongelamiento y deje reposar 20 minutos antes de continuar.

Deje reposar pescados, carnes y aves para que se descongelen por completo. El tiempo de reposo para que se descongelen por completo variará según la cantidad que se descongele. Consulte la siguiente tabla.

Consejo: Los alimentos sin volumen se descongelan mejor que los gruesos y las cantidades más pequeñas requieren menor tiempo que las más grandes. Recuerde esta sugerencia a la hora de congelar y descongelar alimentos.

Para descongelar alimentos congelados que tengan una temperatura aproximada entre -18 y -20 °C, utilice la siguiente tabla como guía.

Todos los alimentos congelados deben descongelarse al nivel de potencia para descongelar (180 W).

Tipo de alimento	Porción	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Tipo de carne				
Carne molida	250 g 500 g	6-7 8-13	15-30	Coloque la carne en el plato giratorio. Proteja los bordes más delgados con papel de aluminio. Dé vuelta en la mitad del tiempo de descongelamiento.
Bistec de cerdo	250 g	7-8		



Tipo de alimento	Porción	Tiempo (min.)	Tiempo de reposo (min.)	Instrucciones
Carne de ave				
Piezas de pollo	500 g (2 piezas)	14-15	15-60	Primero, coloque las piezas de pollo con la piel hacia abajo; si el pollo está entero, primero colóquelo con el lado de la pechuga hacia abajo en un plato de cerámica plano. Proteja las partes más delgadas como alas y extremos con papel de aluminio. Dé vuelta en la mitad del tiempo de descongelamiento.
Pollo entero	1200 g	32-34		
Pescado				
Filetes de pescado	200 g	6-7	10-25	Coloque el pescado congelado en el centro de un plato de cerámica plano. Acomode las partes más finas debajo de las partes más gruesas. Proteja los extremos angostos de los filetes y la cola del pescado entero con papel de aluminio. Dé vuelta en la mitad del tiempo de descongelamiento.
Pescado entero	400 g	11-13		
Frutas				
Frutos rojos	300 g	6-7	5-10	Esparza los frutos sobre un plato de vidrio redondo plano (de diámetro grande).
Pan				
Panecillos (cada uno aprox. 50 g)	2 piezas 4 piezas	1-1½ 2½-3	5-20	Acomode los bollos en un círculo o el pan de manera horizontal sobre papel de cocina en la mitad del plato giratorio. Dé vuelta en la mitad del tiempo de descongelamiento.
Tostada/ Emparedado	250 g	4-4½		
Pan alemán (trigo + harina de centeno)	500 g	7-9		

GRILL

El elemento calentador del grill se ubica debajo del techo de la cavidad. Funciona cuando la puerta está cerrada y el plato giratorio está rotando. La rotación del plato giratorio hace que los alimentos se doren de una manera más uniforme. Precalentar el grill durante 3 a 5 minutos hará que los alimentos se doren con más rapidez.

Utensilios de cocina para el grill: Deben ser resistentes al fuego y pueden tener metal. No utilice ningún tipo de utensilio de plástico ya que puede derretirse.

Alimentos adecuados para el grill: Chuletas, salchichas, bistecs, hamburguesas, tocino y lonjas de jamón, porciones delgadas de pescado, emparedados y toda clase de tostadas con ingredientes.

Comentario importante: Siempre que utilice solo el modo Grill, recuerde que los alimentos deben colocarse en el estante alto, a menos que se recomiende otra instrucción.

MICROONDA + GRILL

Este modo de cocción combina el calor radiante proveniente del grill con la velocidad de la cocción en microondas. Funciona solo cuando la puerta está cerrada y el plato giratorio está rotando. Debido a la rotación del plato giratorio, los alimentos se doran de manera uniforme. Disponible con este modelo: 300 W + Grill.

Utensilios de cocina para cocinar con microonda + grill: Use utensilios de cocina por los que puedan atravesar las microondas. Los utensilios deben ser resistentes al fuego. No use utensilios de metal en el modo Combinado. No utilice ningún tipo de utensilio de plástico ya que puede derretirse.

Alimentos apropiados para la cocción en microonda + grill: Los alimentos apropiados para la cocción en modo Combinado incluyen todo tipo de alimentos cocidos que deban recalentarse y dorarse (por ejemplo, pasta al horno), así como alimentos que requieran un tiempo de cocción breve para dorar la parte superior de los alimentos. Además, este modo puede usarse para porciones grandes de comida a las que les viene bien una capa dorada y crocante (por ejemplo, presas de pollo, deben darse vuelta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción). Consulte la tabla de grill para obtener más detalles.

Comentario importante: Siempre que utilice el modo Combinado (microonda + grill), los alimentos deben colocarse en el estante alto, a menos que se recomiende otra instrucción. Consulte las instrucciones de la siguiente tabla. Los alimentos deben darse vuelta, si se pretende lograr un dorado de ambos lados.

Guía para asar alimentos frescos con el grill

Precalente el grill con la función Grill durante 2 o 3 minutos. Utilice los niveles de potencia y los tiempos que se detallan en esta tabla como pautas generales para usar el grill. Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos.

Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
Rebanadas de pan tostado	4 piezas (cada una 25 g)	Solo grill	3-4	2-3	Coloque las rebanadas de pan tostado una al lado de la otra sobre el estante alto.
Tomates grillados	400 g (2 piezas)	300 W + Grill	6-8	-	Corte los tomates por la mitad. Coloque un poco de queso encima. Dispóngalos en círculo en una fuente de vidrio Pyrex plana. Coloque la fuente en el estante alto. Deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Tostada con queso y tomate	4 piezas (300 g)	300 W + Grill	5-7	-	Primero, tueste las rebanadas de pan. Coloque la tostada con los ingredientes en el estante alto. Deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Tostada Hawái (jamón, ananá, rodajas de queso)	4 piezas (500 g)	300 W + Grill	6-8	-	Primero, tueste las rebanadas de pan. Coloque la tostada con los ingredientes en el estante alto. Deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Papas al horno	500 g	300 W + Grill	10-12	-	Corte las papas por la mitad. Colóquelas en círculo sobre el estante alto con el lado cortado hacia el grill.

Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
Gratin de papas/ Verduras (frías)	450 g	300 W + Grill	10-12	-	Coloque el gratin fresco en una fuente de vidrio Pyrex pequeña. Coloque la fuente en el estante alto. Después de cocinar, deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Manzanas al horno	2 manzanas (aprox. 400 g)	300 W + Grill	7-8	-	Quite el corazón de las manzanas y rellénelas con pasas de uvas y mermelada. Coloque algunas láminas de almendra encima. Coloque las manzanas en una fuente de vidrio Pyrex plana. Coloque la fuente directamente sobre el estante bajo.
Piezas de pollo	500 g (2 piezas)	300 W + Grill	9-11	8-10	Pinte las piezas de pollo con aceite y especias. Colóquelas en círculo en el estante alto. Después de cocinar al grill, deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Pollo asado	1200 g	300 W + Grill	22-24	21-23	Pinte el pollo con aceite y especias. Coloque el lado de la pechuga hacia abajo, en el centro del estante bajo. Después de cocinar al grill, deje reposar durante 5 minutos.



Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
Pescado asado	400-500 g	300 W + Grill	6-8	6-7	Pinte la piel del pescado entero con aceite e incorpore hierbas y especias. Coloque dos pescados uno al lado del otro (de cabeza a cola) en el estante alto. Después de cocinar al grill, deje reposar durante 2 o 3 minutos.

CONVECCIÓN

La cocción por convección es el método tradicional y conocido de cocinar alimentos en un horno tradicional con aire caliente. La posición del elemento calentador y del ventilador es en la pared posterior, de modo que el aire caliente circule. Este modo es compatible con el elemento calentador superior.

Utensilios de cocina para la cocción por convección: Se pueden utilizar todos los utensilios de cocina convencionales aptos para horno, recipientes y paneles para hornear y cualquier elemento que usaría normalmente en un horno tradicional por convección.

Alimentos apropiados para la cocción por convección: Todo tipo de galletas, bizcochos individuales, bollos y pasteles deben hacerse con este modo así como pasteles con frutas, masa de profiteroles y soufflés.

MICROONDAS +CONVECCIÓN

Este modo combina la energía de microondas con el aire caliente y, por lo tanto, reduce el tiempo de cocción a la vez que proporciona a los alimentos una superficie dorada y crocante. Cocinar por convección es el método tradicional y conocido de cocinar alimentos en un horno con aire caliente que circula mediante un ventilador en la pared posterior.

Utensilios de cocina para cocinar con microondas + convección: Deben permitir que pasen las microondas. Deben ser aptos para hornos (como vidrio, porcelana o loza sin bordes de metal); similares a los utensilios de cocina que se describen en MIC + Grill.

Alimentos apropiados para la cocción en Microonda + Convección: Todo tipo de carnes y aves así como guisos y platos gratinados, bizcochuelos y pasteles de fruta, tartas y masas quebradizas, verduras asadas, bizcochos y panes.

Guía para convección de alimentos frescos y congelados

Pre caliente la convección con la función de precalentamiento hasta la temperatura deseada. Utilice los niveles de potencia y los tiempos de cocción que aparecen en esta tabla a modo de guía para la cocción por convección. Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos.

Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
PIZZA Pizza congelada (ya horneada)	300-400 g	1ro: 300 W + 200 °C 2ndo: Conv. 180 °C	7-9	5-6	Coloque la pizza en el estante bajo. Después de hornear, deje reposar durante 2 o 3 minutos.
PASTA Lasaña congelada	400 g	1ro: 300 W + 200 °C 2ndo: Conv. 200 °C	17-19	3-4	Colóquela en una fuente de vidrio Pyrex de tamaño adecuado o déjela en su envase original (asegúrese de que sea apto para microondas y para el calor del horno). Coloque las pastas congeladas gratinadas en el estante bajo. Después de cocinar, deje reposar durante 2 o 3 minutos.
CARNE Bistec asado/ Cordero asado (a punto)	1200-1300 g	300 W + 180 °C	22-25	12-14	Pinte el bistec/cordero con aceite y condiméntelo con pimienta, sal y pimentón. Colóquelo en el estante bajo, con el lado de la grasa hacia abajo primero. Después de cocinarlo, envuélvalo en papel de aluminio y déjelo reposar por 10 a 15 minutos.



Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
Pollo asado	1000-1200 g	1ro: 300 W + 200 °C 2ndo: 300 W + Grill	22-24	22-24	Pinte el pollo con aceite y especias. Coloque el pollo primero con el lado de la pechuga hacia abajo y, luego, con la pechuga hacia arriba en el estante bajo. Deje reposar durante 5 minutos.
PAN Panecillos frescos	6 piezas (350 g)	300 W + 180 °C	7-9	-	Coloque los panecillos en círculo en el estante bajo. Deje reposar durante 2 o 3 minutos.
Pan al ajillo (frío, pre-horneado)	200 g (1 pieza)	300 W + 200 °C	7-9	-	Coloque la baguette fría sobre papel para hornear en el estante bajo. Después de hornear, deje reposar durante 2 o 3 minutos.
TORTA Torta marmolada (masa fresca)	500 g	Solo 180 °C	38-43	-	Coloque la masa fresca en una fuente pequeña de metal negro para horno de forma rectangular (25 cm de longitud). Coloque el pastel en el estante bajo. Después de hornear, deje reposar durante 5 a 10 minutos.

Alimentos frescos	Porción	Potencia	Tiempo primer lado (min.)	Tiempo segundo lado (min.)	Instrucciones
Pasteles pequeños (masa fresca)	12 x 28 g	Solo 160 °C	28-33	-	Rellene los recipientes de papel con masa fresca de manera uniforme y colóquelos en el plato para dorar en el estante bajo. Después de hornear, deje reposar durante 5 minutos.
Galletitas (masa fresca)	200-250 g	Solo 200 °C	15-20	-	Coloque los croissants fríos sobre papel para hornear en el estante bajo.
Pastel congelado	1000 g	300 W + 200 °C	15-19	-	Coloque el pastel congelado directamente en el estante bajo. Después de descongelar y calentar, deje reposar durante 15 a 20 minutos.

CONSEJOS ESPECIALES

DERRETIR MANTEQUILLA

Coloque 50 g de mantequilla en un plato hondo pequeño de vidrio. Cubra con una tapa de plástico. Caliente durante 20 o 30 segundos a 1000 W, hasta que la mantequilla se derrita.

DERRETIR CHOCOLATE

Coloque 100 g de chocolate en un plato hondo pequeño de vidrio. Caliente durante 3 o 5 minutos a 450 W, hasta que el chocolate se derrita. Revuelva una o dos veces mientras se derrite. ¡Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos!

DERRETIR MIEL CRISTALIZADA

Coloque 20 g de miel cristalizada en un plato hondo pequeño de vidrio. Caliente durante 20 o 30 segundos a 300 W, hasta que la miel se derrita.



DERRETIR GELATINA

Coloque láminas de gelatina seca (10 g) durante 5 minutos en agua fría. Coloque la gelatina escurrida en un bol de vidrio Pyrex pequeño. Caliente durante 1 minuto a 300 W. Revuelva después de derretir.

COCINAR GLASEADO/BAÑOS (PARA PASTELES Y TARTAS)

Mezcle glaseado instantáneo (aproximadamente 14 g) con 40 g de azúcar y 250 ml de agua fría. Cocine destapado en un bol de vidrio Pyrex durante 3 o 4 minutos a 1000 W, hasta que el glaseado o baño esté transparente. Revuelva dos veces durante la cocción.

COCINAR MERMELEDA

Coloque 600 g de frutas (por ejemplo, frutos rojos varios) en un bol de vidrio Pyrex de un tamaño adecuado con tapa. Agregue 300 g de azúcar para conservas y revuelva bien. Cocine con tapa durante 9 o 11 minutos a 1000 W. Revuelva varias veces durante la cocción. Viértala directamente en frascos pequeños para mermelada con tapas a rosca. Ponga el frasco tapado boca abajo durante 5 minutos.

COCINAR BUDINES

Mezcle el polvo para budín con el azúcar y la leche (500 ml), siga las instrucciones del fabricante y revuelva bien. Utilice un bol de vidrio Pyrex del tamaño adecuado con tapa. Cocine con tapa durante 6 a 7 minutos a 1000 W. Revuelva bien varias veces durante la cocción.

DORAR LÁMINAS DE ALMENDRA

Esparra de manera uniforme 30 g de almendras en láminas sobre un plato de cerámica mediano. Muévelas varias veces mientras las dora por 3½ a 4½ minutos a 600 W. Déjelas reposar durante 2 o 3 minutos en el horno. ¡Utilice guantes para horno cuando retire los alimentos!

resolución de problemas y códigos de error

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Familiarizarse con un electrodoméstico nuevo siempre lleva un poco de tiempo. Si experimenta cualquiera de los problemas que se detallan a continuación, intente las soluciones que se ofrecen. Pueden ahorrarle el tiempo y los inconvenientes de una llamada innecesaria al servicio técnico.

Lo siguiente es normal.

- Hay condensación en el interior del horno
- Flujo de aire alrededor de la puerta y la cubierta exterior
- Reflejo de luz alrededor de la puerta y la cubierta exterior
- El vapor se escapa alrededor de la puerta o las ventilaciones

Los alimentos no están cocidos en absoluto.

- ¿Configuró correctamente el temporizador y presionó el botón **Inicio/+30 seg** (⏏/+30 seg)?
- ¿La puerta está cerrada?
- Puede haber sobrecargado el circuito eléctrico y ocasionado que se queme un fusible o se haya activado un disyuntor.

Los alimentos se cocinan de más o les falta cocción.

- ¿Se configuró el tiempo de cocción adecuado para el tipo de alimento?
- ¿Se seleccionó el nivel de potencia adecuado?

El horno causa interferencia con radios o televisores.

- Cuando el horno está en funcionamiento, puede causar una pequeña interferencia en televisores o radios. Esto es normal.
 - Solución: instale el horno lejos de televisores, radios y antenas.
- Si la interferencia es detectada por el microprocesador del horno, se puede reiniciar la pantalla.
 - Solución: Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Reajuste el temporizador.

- ✍ Si el horno se programa más de 20 minutos a 80, 90 o 100 % del nivel de potencia, después de los primeros 20 minutos el nivel de potencia se ajustará automáticamente al 70 % para evitar la sobre cocción del alimento.



La bombilla de luz no funciona.

- La bombilla de luz no debe ser reemplazada por el usuario por cuestiones de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Samsung más cercano para que un ingeniero calificado se acerque a reemplazar la bombilla.

Se producen chispas y craqueos (arco eléctrico) en el interior del horno.

- ¿Utilizó una fuente con bordes de metal?
- ¿Dejó un tenedor u otro utensilio de metal dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio demasiado cerca de las paredes internas?

Humo y mal olor al iniciar el funcionamiento.

- Esta es una condición temporal debido al calentamiento de los componentes nuevos. El humo y el olor desaparecerán por completo después de 10 minutos de funcionamiento. Para eliminar el olor más rápidamente, opere el horno de microondas colocando una solución con limón o jugo de limón dentro del gabinete.

Si las guías anteriores no le permiten resolver el problema, comuníquese con el centro local de atención al cliente de SAMSUNG. Tenga preparada la siguiente información:

- El número de modelo y el número de serie que en general están impresos en la parte posterior del horno
- Los detalles de su garantía
- Una descripción precisa del problema

Luego comuníquese con su distribuidor local o con el servicio de posventa de SAMSUNG.

CÓDIGO DE ERROR

Significado del mensaje "E-24"

- El mensaje "E-24" se activa de manera automática antes del sobrecalentamiento del horno de microondas. En caso de activarse el mensaje "E-24", presione la tecla "Cancelar/ECO" para utilizar el modo de inicialización.

GARANTIA E INFORMACIÓN DE SERVICIO

Para darle un mejor servicio, complete el siguiente formulario y regresela por correo. Si la carta de registro se pierde usted puede llamar a Samsung Electronics

Latin America-Panamá, al 800-7267, o registrarse en línea
www.samsung.com/latin

Colombia, al 01 8000 112 112, o registrarse en línea
www.samsung.com/co

México, al 01-800-SAMSUNG(726-7864), o registrarse en línea
www.samsung.com/mx

Cuando contacte a Samsung por favor proporcione número de modelo que está ubicado en la parte inferior trasera del producto Por favor tenga presente este número para futuras aclaraciones Mantenga esta información en un lugar seguro, para identificar la compra en caso de robo o pérdida y si se necesita la visita de servicio.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Distribuidor _____

Esta garantía solo será válida por cualquier Centro Autorizado Samsung Si usted requiere garantía de servicio llene los datos que se piden en la parte superior y acuda a un Centro de servicio Autorizado Samsung.

especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza en todo momento por mejorar sus productos. Es por eso que tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones para el usuario están sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	MC32F604TCT
Fuente de alimentación	120 V ~ 60 Hz CA
Consumo de energía	
Potencia máxima	1800 W
Microondas	1600 W
Grill (elemento calentador)	1300 W
Convección (elemento calentador)	Máx. 1800 W
Potencia de salida	100 W / 1000 W - 7 niveles (IEC-705)
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	
Exterior	523 x 506 x 309 mm
Cavidad del horno	373 x 370 x 233 mm
Volumen	32 L
Peso	
Neto	20,0 kg aprox.

MEMO



MEMO

MEMO





MEMO

MEMO





¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	
Uruguay	40543733	
Paraguay	98005420001	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/cl
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	
Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-10-7267	
EL SALVADOR	800-6225	
GUATEMALA	1-800-299-0013	
HONDURAS	800-27919267	
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	
JAMAICA	1-800-234-7267	
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	
VENEZUELA	0-800-100-5303	

DE68-04173J-01

